

rombica

МАССАЖЕР

Rombica Wellness Pulsar

ID: MSG-014

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. LCD-дисплей 1 (интенсивность)
2. LCD-дисплей 2 (заряд аккумулятора)
3. Кнопка увеличения интенсивности
4. Кнопка уменьшения интенсивности
5. Гнездо для установки насадок
6. Переключатель «включение/выключение» (сделать сноску под рукоятку)
7. Угловая насадка — используется для массажа сухожилий
8. Круглая насадка — используется для массажа больших групп мышц (спина, ноги, ягодицы)
9. У-насадка — используется для массажа шейного отдела и позвоночника
10. Конусообразная насадка — используется для массажа малых групп мышц и массажа вокруг суставов
11. Плоская насадка — универсальная насадка, используется для любой группы мышц
12. Насадка «крюк» — используется для массажа стоп



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Мощность устройства: 30 Вт
- Питание: от встроенного аккумулятора
- AC адаптер: 220 В, 50 Гц / 12 В, 0.5 А
- Емкость встроенного аккумулятора: 2000 мАч / 12 В
- Комплектация: устройство, насадки (6 шт.), AC адаптер, документация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Переместите переключатель питания (6) в положение «Вкл», устройство войдет в рабочее состояние. Включение дисплея подтвердит включение устройства.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переместите переключатель питания (6) в положение «Выкл», устройство выключится. Дисплей погаснет.

УСТАНОВКА НАСАДОК

Выберите одну из насадок из комплекта поставки и установите ее в гнездо для установки насадок до упора. Перед установкой насадки убедитесь, что устройство выключено.

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ РАБОТЫ

Коснитесь кнопки увеличения (3) или уменьшения (4) интенсивности, чтобы переключить уровень интенсивности соответственно. Цифра на LCD-дисплее отображает текущий уровень интенсивности.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите устройство и подключите сетевое зарядное устройство к входу DC IN устройства. Затем подключите зарядное устройство к сети 220В.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Данное устройство не заменяет лечение или рекомендации специалистов. При необходимости проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием устройства.
2. Не рекомендуется использование массажера в травмированных зонах.
3. Устройство разработано для массажа различных частей тела.
4. Не пытайтесь использовать устройство для других целей.
5. Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными способностями без присмотра ответственного лица.
6. Если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии/гипотонии — обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
7. Не используйте устройство после употребления алкоголя, на голодный желудок, сразу после физических нагрузок, во время вождения.
8. Если вы почувствовали дискомфорт во время использования устройства — немедленно прекратите использование.
9. Не используйте прибор, если у Вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем:
 - отеки, воспаления, застой крови, открытые раны в области контакта устройства с кожей;
 - вы перенесли операцию в тех местах, где планируете использовать устройство;
 - у вас плохое физическое состояние;
 - у вас серьезное повреждение кожи или кожная болезнь
10. Не рекомендуется к использованию беременными, кормящими женщинами, детьми и людьми преклонного возраста. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.
11. При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
12. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильному удару.
13. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
14. Обязательно выключайте устройство после использования.
15. При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
16. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда.
17. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
18. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
19. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не курите и не обливайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: массажер для тела.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для ударного массажа различных частей тела. Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя.

Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Импортер: ООО «Энко Русь», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул. д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500.

Произведено: Китай. info@rombica.ru

Техническая поддержка — support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Комплексный адаптер питания от сети 220В соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозий, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ. СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.

Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие	
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	
<p>Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеложеными условиями гарантии согласен(а).</p>	
<p>_____ ФИО Покупателя, подпись</p>	

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент