ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием
2. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете стандартный кабель соответствующей спецификации. Использование не соответствующего кабеля может привести к повреждению устройства
3. Пожалуйста, перед зарядкой убедитесь, что напряжение питания составляет 5В
4. Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь починить аккумулятор самостоятельно
5. Не погружайте аккумулятор в воду и не храните его в местах с повышенной влажностью воздуха
6. Не храните аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами
7. Не оставляйте аккумулятор в автомобиле на солнце, яркий свет и высокие температуры могут привести к повреждению изделия
8. Храните устройство в недоступном для детей месте
9. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъемы, это может вызвать короткое замыкание или повреждение аккумулятора
10. Не заряжайте при помощи аккумулятора устройства не указанные в этом руководстве, это также может вызвать короткое замыкание или повреждение аккумулятора
11. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор полностью каждые четыре месяца, чтобы избежать сокращения срока службы устройства
12. Аккумулятор не предназначен для использования в коммерческих целях
13. Стандартный ресурс заряда и разряда составляет 500 циклов. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
14. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. AC зарядное устройство
2. DC кабель
3. Набор адаптеров для ноутбуков (10 шт.)
4. MagSafe1 и MageSafe2 кабель (2 шт.)

A	E2	C	D	E	DC line
Sony (6.0*4.25mm)	Acer (Ultrabook) (3.0*1.0mm)	Lenovo,Acer, Toshiba (5.5*2.1mm)	Asus HP (4.75*1.7mm)	Acer (5.5x1.7mm)	
G	H	M	J	K	
Acer, Benq (4.0*1.7mm)	Samsung (5.5*3.25mm)	Lenovo(Ultrabook) (4.5x11mm)	Dell, Hp (7.4*5.0mm)	Lenovo, Sony (7.9*5.4mm)	

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

rombica

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР

PRO-0180 / NEO PRO 180

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии NEO. Перед эксплуатацией аккумулятора прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Стильный алюминиевый корпус с эффектом дымки MacBook style
2. Большая емкость до 18 000 мАч
3. Широкий диапазон выходящего напряжения 12В, 16В, 19В
4. Многоуровневая система защиты для безопасного использования устройства
5. LED индикатор оставшегося заряда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип аккумулятора: литий-полимерный
Емкость: 18 000 мАч / 66.6 Втч
Вход: DC 15-19В/1.8А (Max)
Выход: DC 12В, 16В, 19В/3.2А (Max)
USB1 5В/1А (Max)
USB2 5В/2.1А (Max)
Размеры: 192.4*85.4*21.8 мм
Вес: 570±10г

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Включение: Нажмите кнопку питания, LED индикатор питания будет гореть постоянно, это означает, что питание включено
Отключение: Аккумулятор отключится автоматически после 30 секунд отсутсвия нагрузки
Переключение выходящего напряжения: При включенном аккумуляторе нажмите и удерживайте кнопку питания, индикатор выходящего напряжения начнет мигать, в этот момент коротким нажмите кнопки питания переключите выходящее напряжение на нужную величину

КАК ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР

1. Подключите устройство к сети при помощи сетевого адаптера
2. LED индикаторы будут мигать в процессе зарядки
3. LED индикаторы будут гореть постоянно когда устройство полностью зарядится

Внимание: Пожалуйста, зарядите и перезагрузите устройство, если оно находиться в режиме блокировки или защиты в результате неправильной эксплуатации

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Нажмите кнопку питания чтобы проверить уровень заряда
Состояние заряда:

LED подсветка	Емкость заряда
◎ ○ ○ ○	0-10%
● ○ ○ ○	10%-40%
● ● ○ ○	40%-70%
● ● ● ○	70%-90%
● ● ● ●	90%-100%

" ◎ " LED индикатор мигает
" ○ " LED индикатор выключен
" ● " LED индикатор включен

КАК ЗАРЯДИТЬ МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Подходит для:

1. Используйте свой оригинальный USB кабель или воспользуйтесь стандартным USB кабелем, идущим в комплекте к аккумулятору*
2. Подключите USB кабель к аккумулятору через USB выход и соедините с заряжаемым устройством
3. Включите аккумулятор
4. Во время зарядки LED индикатор будут гореть постоянно
5. Отсоедините заряжаемое устройство после полной зарядки

Внимание: Для каждого устройства необходим индивидуальный переходник

КАК ЗАРЯДИТЬ НОУТБУК

1. Уточните входящее напряжение DC вашего ноутбука. Переключите аккумулятор на нужную величину выходящего напряжения
2. Выберите нужный адаптер подходящий к DC входу ноутбука
3. Соедините DC кабель и адаптер
4. Подключите ноутбук к аккумулятору при помощи DC кабеля
5. Включите аккумулятор. Во время зарядки LED индикатор будут гореть постоянно
6. Отсоедините заряжаемое устройство после полной зарядки

Внимание: При отсутствии нагрузки устройство отключится автоматически через 30 минут