

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

Ромбика не несет ответственности перед любой стороной за травмы или порчу имущества пользователя, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности

БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

5. Отключите беспроводное З/У от зарядного устройства "USB-сеть"

* Если световой индикатор не горит красным через 5 секунд после включения беспроводного З/У - отключите зарядное устройство "USB-сеть" от беспроводного З/У и подключите его повторно. Убедитесь, что характеристики используемого зарядного устройства "USB-сеть" соответствуют рекомендуемым. Перед тем как индикатор будет непрерывно гореть красным цветом, он может сначала загореться красным, выключиться, загореться синим и только после этого переключиться на красный цвет.

** Если световой индикатор не работает, как описано выше, снимите персональное устройство с поверхности беспроводного З/У и положите его повторно. Убедитесь, что персональное устройство поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi. Убедитесь в отсутствии каких-либо посторонних предметов между поверхностью беспроводного З/У и персональным устройством, а также убедитесь в верности расположения персонального устройства на поверхности для беспроводной зарядки

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВХОД	micro USB 5B/1A
ВЫХОД	5B/700 мА
РАБОЧАЯ ДИСТАНЦИЯ	до 5 мм
КОМПЛЕКТАЦИЯ	micro USB кабель

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется

Этот продукт изготовлен по стандарту Qi. Для осуществления зарядки стороннего устройства - подключаемое устройство должно обладать катушкой приемника, изготовленной по стандарту Qi. Если подключаемое устройство не поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi, то для его работы с данным продуктом требуется приобрести адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол со встроенным беспроводным приемником.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

1. Разместите беспроводное З/У на ровной поверхности
2. Подключите комплектный USB кабель к micro USB входу устройства. Другой конец комплектного USB кабеля подсоедините к USB разъему зарядного устройству "USB-сеть" (зарядное устройство «USB-сеть» в комплект не входит)
3. При первом подключении LED индикатор загорится красным цветом*
4. Положите персональное устройство, поддерживающие функцию беспроводной зарядки, в центр поверхности для беспроводной зарядки
5. Катушка-приемник в персональном устройстве должна находится строго над центром поверхности для беспроводной зарядки
6. При верном расположении персонального устройства LED индикатор загорится синим цветом**
7. Когда персональное устройство будет полностью заряжено – отключите его от беспроводного З/У

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием беспроводного З/У убедитесь, что напряжение питания зарядного устройства "USB-сеть" составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5B/1000mA
2. При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
3. Не храните и не используйте беспроводное З/У рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может произойти только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
4. Не подвергайте беспроводное З/У ударам и механическим воздействиям. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство, это повлечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
5. Беспроводное З/У следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
6. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

7. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъем устройства
8. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать моющие или чистящие жидкости
9. Не заряжайте посредством беспроводного З/У устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки по стандарту Qi, неподходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями, требующие обслуживания, например, с неисправным встроенным аккумулятором
10. Беспроводное З/У не предназначено для использования в коммерческих целях
11. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным З/У может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например, банковские карты. Для предотвращения размагничивания не размещайте карты с магнитной полосой в непосредственной близости с беспроводным З/У
12. Не кладите не подключенный к персональному устройству адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол/крышка со встроенным беспроводным приемником на включенное беспроводное З/У. Не кладите металлические предметы на работающее беспроводное З/У. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев беспроводного З/У и стать причиной пожара.
13. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

14. В случае перегрева беспроводного З/У сделайте перерыв в использовании
15. После окончания использования беспроводного З/У всегда отключите его от зарядного устройства "USB-сеть".
16. При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сотовой сети при этом не может быть утерян
17. Функция беспроводной зарядки может работать некорректно, если персональное устройство находится в толстом / плотном чехле. Если чехол препятствует работе беспроводной зарядки – перед размещением снимите чехол
18. Если персональное устройство поддерживает проводную зарядку от зарядного устройства "USB-сеть" - перед использованием беспроводного З/У отключите персональное устройство от зарядного устройства "USB-сеть"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть подземные воды и в пищевую сеть, нанести вред здоровью и благополучию