

## MacOS

При подключении адаптера к ПК под управлением macOS операционная система должна автоматически установить драйвера. Если этого не произошло, то

- 1) Отключите адаптер от ПК.
- 2) Откройте папку «MacOS» на CD диске из комплекта, либо из скаченного архива с сайта [rombica.ru](http://rombica.ru)
- 3) Дважды кликните на файле с расширением «.pkg» и установите. В процессе установки может потребоваться ввести свой логин и пароль.
- 4) Перезагрузите ПК по окончании установки.
- 5) Подключите адаптер к ПК, а к адаптеру кабель выделенной линии Ethernet от провайдера, оканчивающийся стандартным 8-контактным коннектором с защелкой.
- 6) На ПК нажмите на логотип Apple на панели управления, откройте системные настройки и перейдите в сетевые настройки. Нажмите «+» для добавления соединения. Выберите интерфейс «USB Ethernet» и сохраните подключение

## Windows

При подключении адаптера к ПК под управлением Windows OS операционная система должна автоматически установить драйвера. Если этого не произошло, то

- 1) Отключите адаптер от ПК.
- 2) Откройте папку «Windows» на CD диске из комплекта, либо из скаченного архива с сайта [rombica.ru](http://rombica.ru), выберите и откройте папку, соответствующую вашей версии операционной системы.
- 3) Дважды кликните на файле setup.exe и установите.
- 4) Перезагрузите ПК по окончании установки.
- 5) Подключите адаптер к ПК, а к адаптеру кабель выделенной линии Ethernet от провайдера, оканчивающийся стандартным 8-контактным коннектором с защелкой.

С обновлением операционных систем может меняться отображаемое имя сетевого адаптера и требуемые драйвера. При возникновении проблем с установкой обращайтесь в службу технической поддержки [support@rombica.ru](mailto:support@rombica.ru)