





Quick start guide
Краткое руководство

HIPER Power Bank:
MIRROR 4000

Импортер: ООО «Альма», 129515, г.Москва,
Королева Академика ул., д.9, к.5
allc.inform@yandex.ru



MIRROR 4000





Power Indicator
Индикатор заряда
батареи

Button
Кнопка-замок

Read safety instructions before use at: hiper-power.com

Перед использованием ознакомьтесь с информацией по технике безопасности на сайте: hiper-power.com

①





②




Green / Зелёный 71–100%
Orange / Оранжевый 31–70%
Red / Красный 0–30%



①




②



①



②



AC adapter is not included
Блок питания для зарядки от сети в комплект не входит