



MUSICDEALER MEDIUM RARE

Портативная Bluetooth-колонка



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите следующие рекомендации перед использованием Bluetooth-колонки.

Храните в сухом состоянии и не берите в места с высокой влажностью, чтобы не повредить внутреннюю плату.

Держите колонку вдали от прямого солнечного света и высоких температур.

Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, разрушают батарею и портят пластмассовые детали.

Не подвергайте изделие воздействию чрезвычайно низких температур.

Это может повредить внутреннюю плату.

Не пытайтесь разобрать изделие, если вы не являетесь профессионалом, так как есть вероятность повредить его. Внутренние компоненты могут быть повреждены.

Не используйте сильнодействующие химические продукты или моющие средства для очистки изделия.

Не царапайте поверхность острыми предметами.

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД
СПЕРЕДИ



ВИД
СЗАДИ



ВИД
СЛЕВА



ВИД
СПРАВА



КОМПЛЕКТАЦИЯ



1 x Колонка MusicDealer Medium Rare

1 x Руководство пользователя

1 x USB-кабель для зарядки

1 x AUX 3,5 мм аудио-кабель

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ОСОБЕННОСТИ

Musicdealer Medium Rare - это компактная Bluetooth-колонка, которую можно подключить к другим беспроводным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и компьютеры с Bluetooth для воспроизведения любой музыкальной коллекции, транслируемой с них. Благодаря мощной батарее и пассивному излучателю система обеспечивает качественный басовый звук. Существенное время автономной работы колонки обеспечивает мощная батарея, способная питать устройство от 7 до 8 часов в режиме воспроизведения музыки. Наслаждайтесь высококачественной музыкой в любое время и в любом месте.

РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ

Включите колонку, зажав кнопку питания на несколько секунд, пока индикатор питания не начнет мигать синим цветом. Таким образом колонка перейдет в режим сопряжения Bluetooth.

СОЕДИНЕНИЕ С ТЕЛЕФОНОМ (ИЛИ ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ)

Включите Bluetooth на вашем телефоне / устройстве.
Перейдите в настройки Bluetooth вашего телефона / устройства
Перейдите к списку доступных Bluetooth-устройств.
Выберите устройство с названием «MusicDealer Medium Rare» и
подключитесь к нему.
Если запрошен код сопряжения, введите «0000» и подтвердите
его.
При успешном подключении колонка издаст короткий звук,
а индикатор питания загорится постоянным синим цветом.

Примечание:

Время сопряжения может варьироваться у разных мобильных устройств.
Вышеуказанные действия нужны только для первого сопряжения. В
следующий раз подключение к устройству, которое уже подключалось ранее,
произойдет автоматически (Колонка может запоминать только последние 8
подключенных устройств).

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ AUX-IN

Колонка также оснащена одним входом AUX-IN для подключения к мобильному устройству или компьютеру напрямую с помощью аудиокабеля (поставляется в комплекте). После подключения кабеля индикатор питания загорится зеленым, и музыка будет воспроизводиться через проводное соединение.

ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Если батарея разряжена (осталось около 10% заряда), индикатор питания начнет мигать красным. Пользователям необходимо своевременно заряжать колонку.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО NFC*

В устройство встроен NFC-чип. Включите функцию NFC в телефоне и поместите его рядом с логотипом NFC на колонке. Затем выполните действия согласно инструкциям телефона для его сопряжения с колонкой через данную функцию.

* NFC – технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Доступна для всех операционных систем мобильных устройств, за исключением iOS.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение / Выключение	Нажмите на кнопку питания, чтобы включить / выключить колонку.
Увеличение / Уменьшение громкости	Поверните кольцо по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость и против часовой стрелки, чтобы уменьшить ее.
Следующий / Предыдущий трек	Чтобы перейти к следующему треку проведите пальцем вправо по правому слайдеру переключения треков. Чтобы перейти к предыдущему треку проведите пальцем влево по левому слайдеру.
Воспроизведение / Пауза	Для того чтобы начать воспроизведение музыки или поставить ее на паузу, нажмите индикатор питания.
Ответ на вызов	Для ответа на звонок или его завершения во время входящего вызова, нажмите на кнопку питания.
Отказ от вызова	Во время входящего вызова быстро нажмите дважды на кнопку питания для отклонения звонка.
Выбор режима эквалайзера	Нажмите на кнопку MODE, чтобы выбрать режим INDOOR/OUTDOOR. Загорится соответствующий значок.

Примечания:

В режиме Bluetooth при подключении 3,5 мм аудио-разъема, динамик автоматически переключится в режим воспроизведения по проводу.

Если вы не используете устройство, выключайте его во избежании разряджения батареи.

ЗАРЯДКА КОЛОНКИ

С помощью USB-кабеля подключите колонку к компьютеру или USB-адаптеру. По завершении зарядки индикатор питания загорится зеленым (4~5 часов на зарядку).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы колонки:

Аудиовход AUX-IN 3,5 мм

Разъем для зарядки: micro-USB, Input 5V

РАЗМЕРЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Длина: 77,8 мм ± 0,2 мм

Ширина: 74,7 мм ± 0,2 мм

Высота: 190,8 мм ± 0,2 мм

Материалы: ABS-пластик, ткань

Вес: 560 г ± 5 г

ВЕРХ



НИЗ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Аккумулятор: встроенная литий-ионная батарея емкостью 4000 мАч

Зарядное напряжение/ток : 5 Вт ± 0,25 Вт / 1,5 А

Время зарядки: 4-5 часов

Время работы: 7-8 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство совместимо с Bluetooth 4.2

Дальность передачи: до 10 м

Количество динамиков: 2 шт.

Водонепроницаемость: IPX4

(защита от брызг)

Соотношение сигнал/шум: 75 дБ

Диапазон частот: 68 Гц - 20 кГц

Коэффициент нелинейных искажений: ≤ 1%

Диаметр динамика: 45 мм

Мощность динамиков: 12 Вт x 2

ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура: от 0° С до 40° С

Влажность: от 0% до 85%

ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура: от -30° С до 60° С

Влажность: от 0% до 90%

z-store.ru

